
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# ALLTY 1000



MAGICSHINE®

## Индикатор уровня заряда батареи




МИГАЕТ КРАСНЫМ **10%**



КРАСНЫЙ **30%**




ЗЕЛЕНЫЙ **100%**



Во включенном виде на кнопке включения отображается уровень заряда батареи.

Если же фонарик выключен, то короткое нажатие на кнопку включение позволяет активировать индикатор уровня заряда (индикатор автоматически погаснет через 2 секунды).

## Будьте осторожны!



## Зарядка устройства




ГОРИТ КРАСНЫМ

**Идёт зарядка**




ГОРИТ ЗЕЛЕНЫМ

**Полностью заряжен**




**Среднее время зарядки около 5 часов (5В 1А)**

## Комплектация



ALLTY 1000



Крепление на руль




Шестигранник 3 мм




Ремешок для крепления на аэродинамический руль





Кабель Micro USB





## Инструкция по установке








## Переключение режимов

При включении фонарик работает в последнем использованном режиме (функция памяти).




## Дополнительный комплект поставки




Крепление на шлем



Крепление посередине руля

## Технические характеристики

**Стандарт ANSI FL1**




## Мощность в люменах / время работы

| РЕЖИМ | ДНЕВНОЙ ХОДОВОЙ ФОНАРЬ | НИЗКАЯ ЯРКОСТЬ LOW | СРЕДНЯЯ ЯРКОСТЬ MID | ВЫСОКАЯ ЯРКОСТЬ HIGH | СТРОБОСКОП 1 | СТРОБОСКОП 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMENS ЛЮМЕН | 25 | 250 | 450 | 1000 | 0-1000 | 0-500 |
| h:min Ч:МИН | 28:30 | 12:30 | 04:00 | 01:50 | 03:00 | 07:10 |