

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

MONTEER 5000S




MAGICSHINE

Будьте осторожны!



Комплектация



Monteer 5000s



Крепление на руль



Шестигранник 3 мм



Нейлоновый ремешок



Аккумулятор




Ремешок для крепления на аэродинамичном руле




Кабель Micro USB

Кнопка включения
Нажмите кнопку для включения, а для выключения зажмите на 1,5 секунды.



Переключение режимов


При включении фонарик работает в последнем использованном режиме (функция памяти).




Мощность в люменах / время работы

РЕЖИМ	ЯРКОСТЬ	ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ (ECO)	НИЗКАЯ ЯРКОСТЬ (LOW)	СРЕДНЯЯ ЯРКОСТЬ (MID)	ВЫСОКАЯ ЯРКОСТЬ (HIGH)	СТРОБОСКОП
	UMENS ЛЮМЕН	100	500	1000	2000	0-1150
	h:min ЧАСОВ:МИНУТ	90:00	45:00	17:00	07:00	35:30
	UMENS ЛЮМЕН	350	800	1600	3200	0-1600
	h:min ЧАСОВ:МИНУТ	30:00	13:00	06:00	03:00	13:30
	UMENS ЛЮМЕН	500	1250	2500	5000	0-2500
	h:min ЧАСОВ:МИНУТ	28:00	09:30	04:30	02:00	09:30

Зарядка устройства





Среднее время зарядки составляет около 9 часов (5В 2А)

Индикатор уровня заряда батареи




МИГАЕТ КРАСНЫМ **0%-5%**



КРАСНЫЙ **6%-20%**




ЗЕЛЕНЫЙ **21%-100%**




Инструкция по установке




1.




2.




3.



4.




5.



6.

Как установить аккумулятор



Дополнительный комплект поставки



Крепление на шлем



Крепление посередине руля

Технические характеристики

Стандарт ANSI FL1



