
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ALLTY 400



MAGICSHINE®

Индикатор уровня заряда батареи

Во включенном виде на кнопке включения отображается уровень заряда батареи.

Если же фонарик выключен, то короткое нажатие на кнопку включение позволяет активировать индикатор уровня заряда (индикатор автоматически погаснет через 2 секунды).




МИГАЕТ КРАСНЫМ **0%-10%**




КРАСНЫЙ **11%-20%**



ЗЕЛЕНЫЙ **21%-100%**



Будьте осторожны!



Зарядка устройства




МИГАЕТ КРАСНЫМ

Идёт зарядка



ЗЕЛЕНЫЙ

Полностью заряжен



Среднее время зарядки около 2,5 часов (5 В 1А)

Комплектация



ALITY 400




Крепление на руль



Шестигранник 3 мм



Крепление GoPro




Ремешок для крепления на аэродинамический руль





Кабель Type-C на USB


Кнопка включения




Инструкция по установке











Переключение режимов


При включении фонарик работает в последнем использованном режиме (функция памяти).



Дополнительный комплект поставки



Крепление на шлем



Крепление посередине руля

Технические характеристики

Мощность в люменах / время работы

MODE РЕЖИМ	LOW НИЗКАЯ ЯРКОСТЬ	MID СРЕДНЯЯ ЯРКОСТЬ	HIGH ВЫСОКАЯ ЯРКОСТЬ	FLASH 1 СТРОБОСКОП 1	FLASH 2 СТРОБОСКОП 2
LUMENS ЛЮМЕН	100	200	400	0-200	0-200
TIME ЧАСОВ: МИНУТ	06:30	03:10	01:40	07:00	05:30

Стандарт ANSI FL1



